
220 KV MAIN BUS
KTPP- II
KTPP-I
220 KV PT-A
BUS-COUPLER
220 KV PT-B
DOMJUR - II
DOMJUR - I
160 MVA, TR-I
150 MVA TR-3
160 MVA TR-2
TRACTION -II
TRACTION -I
160 MVA TR-4
CESC. III
LILUAH -IV
LILUAH -III
BUS-COUPLER
CESC. II
CESC. I
LILUAH -I
LILUAH -II
132 KV TRANSFER BUS
132 KV MAIN BUS
BSI 3RD BUS
132 KV 3rd BUS
220 KV TR BUS
BUS SR BUS
HL-4
HL-3
HL-2
HL-1
160 MVA 220/132KV,TR IV
150 MVA 220/132KV Auto TR-III
33 KV PT
160 MVA 220/132KV Auto TR-II
160 MVA 220/132KV Auto TR-I
315KVA,33/0.4 KV,AUX.TR- IV
AC Panel
132 KV WBSETCL PT- I
25MVA 132/25KVTR-II
25MVA 132/25KVTR-I
25 KV PT- II
TRACTION-II
TRACTION-I
25 KV PT- I
CESCPT- II
WBSETCL PT-I
CESC PT-I
3RD BUS ISO-1
WBSETCL
HOWRAH 220 KV SUB-STATION
SINGLE LINE DIAGRAM
Updateed as on
01/03/2014